

**ARTFEX**

## PEUGEOT 308 SW

Generation I (t o m 2014)

### SKYDDSGALLER Artnr: 40371



#### **MONTERINGSANVISNING:**

- Demontera ev.insynskydd (detta kan åter monteras efter att gallret är monterat)
- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta bara för att underlätta monteringen
- Ställ gallret på plats i bilen vilande mot bilens C-stolpe.
- Haka fast krokarna underifrån i baksätets bältesvändare.
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

#### **MONTERINGSDETALJER:**

- Rattmutter M8 2st.
- Gängad krok nr:22 (ca18,8cm) 2st.

OBS! Kroken hakas underifrån



EAN 7340133901427

20191202